

# Enkel presentasjon av skiseilet og bruken av det.

## Om Storm seilet

Storm seilet er på 4 kvm. Seilet kontrollerer du med styrestikken som festes til mavebelte på en sekk, en trapes eller aller helst i en klatresele. Så lenge stikken peker mot seilet, skal seilet ligge dødt på bakken. Seilet er formet som en rektangel med luftåpning i den ene enden (foil). Når seilet ikke er i bruk skal linene hekles sammen. Løkkene fingerhekles, dvs. at du lager en løkke, trekker alle linene samlet igjennom til det blir en ny løkke, trekk på nytt alle linene igjennom, osv. ( Dette har du lært på skolen, kan du det ikke, bør noen vise deg.) Start første løkke helt inne i seilet og avslutt så tett du kommer på stikka, fest siste løkke med sjakkelen, dette for å hindre løse liner. Ikke hekle for hardt. At seilet er riktig heklet vil spare deg for mye ergrelser senere, som floker (les spagetti).



Dette er fingerhekling.



Hekle alltid fra seilet og fram til styre stikken.



Fest siste løkken inn i sjakkelen.

## Første prøve (en dag det ikke blåser mye)

Vi forutsetter at seilet er sjekket inne! Fest sjakkelen til seletøyet, løs opp fingerheklingen, rist litt i seilet slik at linene strekker seg ut og seilet ligger med luft åpningen opp. Stram linene. Det gjøres ved at du trekker stikken i en loddrett posisjon. Seilet vil nå begynne å fange vind, men ligger fremdeles på bakken. Nå trekker du videre, jobb nå med å få seilet opp i en hvile posisjon rett over deg.

## Skaff deg kontroll over seilet

Legg seilet dødt på bakken ved å svinge toppen av stikka (grønne linene) hurtig forover mot seilet. Øv en stund på dette, sving til høyre og til venstre. Når du føler at du har kontroll tar du på deg skiene og gjør din første seiltur. Når du er i gang med skiseiling er det viktig å prøve å seile så høyt opp mot vinden som du klarer. Ellers risikerer du en lang skitur tilbake. Det er mulig etter bare en times seiling å kunne krysse mot vinden. Trekk seilet så langt at det kollapser, det gir deg en føling med vinden. Nå er det opp til deg. **God tur!**



Under en sesong blir det litt forskjellig strekk i linene til seilet, dette korrigeres enkelt med å korte inn eller forlenge forlengerlinen som sitter rundt stikka.

## Oppbevaring av seilet

La seilet tørke etter bruk. La det gjerne henge framme hvis du har plass.

**Hvis du tar nødvendige sikkerhetsregler vil du ha masse glede av skiseilet,.**

Parmann AS, Daglig leder Sigurd Parmann  
Øvre movei 47, 1450 Nesoddtangen, Tlf 90564507,  
E-post [sigurd@parmann.no](mailto:sigurd@parmann.no)